moretti®

IT **Doccia elettrica portatile**
MANUALE DI ISTRUZIONI

ES **Ducha eléctrica portátil**
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CZ **Přenosná elektrická sprcha**
NÁVOD K POUŽITÍ

NASKENUJTE QR KÓD
PRO DALŠÍ JAZYKY





MA **RL200 01 A_IT**_06-2026

CZ

OBSAH

1. KÓD..... STR. 19
2. ÚVOD..... STR. 19
3. URČENÉ POUŽITÍ..... STR. 19
3.1 Nepovolené použití..... STR. 19
4. UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ..... STR. 19
5. SYMBOLY..... STR. 20
6. OBECNÝ POPIS..... STR. 20
7. PŘED POUŽITÍM..... STR. 20
8. ZPŮSOB POUŽITÍ..... STR. 20
8.1 Použití – funkce sprchy..... str. 21
8.2 Použití – funkce světla..... str. 21
8.3 Nabíjení..... str. 21
8.4 Výměna filtru..... str. 21
9. ÚDRŽBA..... STR. 21
10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE..... STR. 21
10.1 Čištění..... str. 21
10.2 Dezinfekce..... str. 22
11. PODMÍNKY LIKVIDACE..... STR. 22
12. TECHNICKÉ PARAMETRY..... STR. 22
12.1 Rozměry..... str. 22
13. ZÁRUKA..... STR. 22
14. OPRAVY..... STR. 22
14.1 Záruční oprava..... str. 22
14.2 Oprava zařízení, na které se nevztahuje záruka..... str. 23
14.3 Zařízení bez vady..... str. 23
15. NÁHRADNÍ DÍLY..... STR. 23
16. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI..... STR. 23

1. KÓD
RL200 Přenosná elektrická sprcha

2. ÚVOD
Děkujeme, že jste si vybrali zařízení vyrobené společností Moretti S.p.A.
Toto zařízení, pečlivě navržené a vyrobené podle nejvyšších standardů kvality, zajišťuje optimální pohodlí, vysokou bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost, a je proto ideální pro účinné a pohodlné uspokojení potřeb uživatelů i pečujících osob, stejně jako pro použití v domácím a zdravotnickém prostředí.
Tento návod obsahuje:
- Podrobné pokyny pro správné používání zařízení;
- Užitečné rady pro správnou údržbu;
- Základní doporučení pro zajištění bezpečnosti uživatele a pečujících osob.

Důležité: před použitím zařízení doporučujeme pečlivě si přečíst celý obsah tohoto návodu. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li další vysvětlení, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný technický servis společnosti Moretti S.p.A.

Poznámka: zkontrolujte, zda nebyla při přepravě poškozena žádná část zařízení. V případě poškození zařízení nepoužívejte a požádejte svého prodejce o další pokyny.

⚠ **UPOZORNĚNÍ!**
- Používání tohoto zařízení k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu, je zakázáno.
- Společnost Moretti S.p.A. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení nebo použitím jiným, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zařízení a tohoto návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

3. URČENÉ POUŽITÍ
Toto zařízení je určeno k osobní hygieně osob, které jsou ze zdravotních důvodů upoutány na lůžko, v pečovatelských zařízeních nebo v domácím prostředí.

3.1 Nepovolené použití
Jakékoli použití, které se odchyluje od určeného použití, a může tak vést ke vzniku nebezpečí.

4. UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ
- Pro správné používání zařízení se pečlivě řiďte tímto návodem.
- Zabalené zařízení uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z kartonu.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů a v žádném případě nepřesáhne 10 let.
- V přítomnosti dětí buďte vždy obzvláště opatrní.
- Nepoužívejte zařízení bez nasazeného filtru: mohlo by dojít k nevratnému poškození motoru.
- Filtr vyměňte po každých 10–15 použitích nebo tehdy, když je přes průhledné okénko viditelné jeho opotřebení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu.
- Hadici nadměrně neohýbejte ani nekruťte.

5. SYMBOLY

CZ

REF	Kód zařízení
CE	Označení CE
	Výrobce
LOT	Číslo šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Podmínky likvidace

6. OBECNÝ POPIS

Obr. 1



Obr. 2 Obr. 5 Obr. 4 Obr. 3

- 1 ks elektrická sprcha (obr. 1)
- 1 ks filtr (obr. 2)
- 1 ks přenosná taška (obr. 3)
- 1 ks nádrž na vodu (obr. 4)
- 1 ks nabíjecí kabel USB-C (obr. 5)

7. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte opotřebení jednotlivých součástí, abyste zajistili naprosto bezpečné používání zařízení.
- Zkontrolujte opotřebení filtru.
- Používejte výhradně pro osobní hygienu. Nezapínejte sprchu, dokud nevložíte filtr do vody.

8. ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka: řiďte se obecnými upozorněními a pokyny k použití uvedenými v tomto návodu k použití.

8.1 Použití – funkce sprchy

Vložte filtr do určené nádoby a ponořte jej do vody.

Obrázek je pouze ilustrativní

Jedním stisknutím spínače sprchy spustíte průtok vody.
Dalším stisknutím přepnete na další režim sprchování.
Třetím stisknutím provoz zastavíte.

8.2 Použití – funkce světla
Jedním stisknutím spínače světla zapnete ambientní osvětlení.
Dalším stisknutím přepnete na další režim osvětlení.
Třetím stisknutím světlo vypnete.

Funkce sprchy a funkce světla jsou na sobě nezávislé a lze je aktivovat současně.

8.3 Nabíjení
Připojte kabel typu C do nabíjecího portu zařízení a k napájecímu adaptéru 5 V DC 1 A.
Během nabíjení svítí LED kontrolka červeně (úroveň nabití baterie: 0 %–99 %).
Po dokončení nabíjení se LED kontrolka rozsvítí zeleně (100 %).
Po skončení nabíjení kabel odpojte.

UPOZORNĚNÍ! NABÍJENÍ
Používejte pouze napájecí adaptéry s výstupem 5 V DC 1 A.
Nenabíjejte zařízení mokrýma rukama ani ve vlhkém prostředí.
Během nabíjení zařízení nezakrývejte.

8.4 Výměna filtru
Filtr vyměňte po každých 10–15 použitích nebo tehdy, když je přes průhledné okénko pouzdra viditelné jeho opotřebení.

Otevřete pouzdro filtru.
Vyjměte použitý filtr.
Vložte nový filtr.
Zavřete pouzdro, čímž je výměna dokončena.

UPOZORNĚNÍ! FILTR
Nikdy nepoužívejte zařízení bez nasazeného filtru: motor by se mohl nenávratně poškodit. Použité filtry likvidujte v souladu s místními předpisy.

9. ÚDRŽBA
Výrobky společnosti Moretti jsou při uvedení na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny označením CE.
K opravám lze používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Je nesmírně důležité zařízení zkontrolovat při prvním použití.
- Po každém použití výrobek důkladně opláchněte vodou a osušte čistým hadříkem.
- Skladujte mimo dosah vlhkosti a zdrojů světla a tepla.
- Dbejte na to, aby na výrobku nezůstaly žádné zbytky přípravků pro péči o pokožku a vlasy (šampon, kondicionér).

10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
10.1 Čištění
- K čištění zařízení používejte pouze jemné mýdlo a vodu a poté jej osušte čistým hadříkem.
- K čištění jednotlivých součástí nepoužívejte abrazivní ani ostré předměty či přípravky.
- Nesušte v blízkosti zdrojů tepla ani na přímém slunci.

UPOZORNĚNÍ!
Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky, aceton, oxidy, organická rozpouštědla ani zásadité čisticí prostředky, protože tyto látky mohou poškodit plast.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, ani korozivními chemikáliemi použitými při čištění.

10.2 Dezinfekce
V případě potřeby výrobek dezinfikujte jemným dezinfekčním čisticím prostředkem nebo běžně dostupným dezinfekčním prostředkem bez obsahu chloru.

UPOZORNĚNÍ!
Dezinfekční přípravky jsou korozivní. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. V případě náhodného kontaktu zasažené místo důkladně opláchněte velkým množstvím teplé vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

11. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nepoužívejte běžné systémy pro likvidaci komunálního odpadu. Zařízení je třeba odevzdat do sběrného dvora, aby byla zajištěna správná recyklace materiálů, ze kterých je vyrobeno.

12. TECHNICKÉ PARAMETRY

12.1 Rozměry
Sprchová hlavice 9 cm × 22 cm.
Hadice 2 m.

13. ZÁRUKA

Na zařízení Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu 2 (dvou) let od data zakoupení, s výhradou případných výjimek a omezení uvedených níže.
Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, úpravami nebo nedodržením pokynů k použití. Správné určené použití zařízení je uvedeno v tomto návodu k použití.
Společnost Moretti neodpovídá za následné škody, újmy na zdraví ani jakékoli jiné škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení či s nimi související.
Společnost Moretti neposkytuje záruku na škody nebo vady vzniklé v důsledku následujících okolností: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, závady způsobené problémy s elektrickým napájením (je-li relevantní), použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (kromě původní zásilky od společnosti Moretti) nebo nedostatečná údržba uvedená v tomto návodu.
Tato záruka se nevztahuje na součásti podléhající běžnému opotřebení v důsledku řádného používání zařízení.

14. OPRAVY

14.1 Záruční oprava
Pokud se u zařízení Moretti během záruční doby projeví vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti se zákazníkem posoudí, zda se na vadu vztahuje záruka.

Společnost Moretti může dle vlastního uvážení zařízení opravit nebo vyměnit prostřednictvím určeného prodejce Moretti nebo ve vlastních prostorách. Náklady na práci spojené s opravou zařízení může nést společnost Moretti, pokud se zjistí, že se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neobnovuje ani neprodlužuje záruční dobu.

14.2 Oprava zařízení, na které se nevztahuje záruka
Zařízení, na které se nevztahuje záruka, lze zaslat k opravě pouze po předchozím schválení společností Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravami, na které se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy zařízení, na která se nevztahuje záruka, se poskytuje záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí opraveného zařízení.

14.3 Zařízení bez vady
Pokud společnost Moretti po vrácení a kontrole zařízení zjistí, že zařízení není vadné, bude o tom zákazník informován.
V takovém případě bude zařízení vráceno zákazníkovi a náklady na zpětnou dopravu nese zákazník.

15. NÁHRADNÍ DÍLY
Na originální náhradní díly Moretti se poskytuje záruka po dobu 6 (šesti) měsíců od data převzetí náhradního dílu.

16. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
S výjimkou toho, co je výslovně uvedeno v této záruce, a v rozsahu povoleném zákonem společnost Moretti neposkytuje žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, ať už výslovné, nebo předpokládané, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování práv nebo nerušení.
Společnost Moretti nezaručuje, že používání zařízení bude nepřerušované nebo bezchybné.
Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou vyplývat ze zákona, je v rozsahu povoleném zákonem omezena na záruční dobu.
Některé státy nebo země nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými zařízeními. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí některé výjimky nebo omezení obsažené v této záruce vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

Nejaktuálnější verzi návodu k použití naleznete na našich webových stránkách.

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - 52022 Cavriglia (AR) - Italy
www.morettispa.com - info@morettispa.com
Vyrobeno v ČLR

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (Arezzo) - Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com